オート調理 予熱なしメニューで調理する

のみもの

(のみもの)、(デイリー)、(カロリーカット)

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。


を選択する


食品とメニューにあった付属品

を入れ、ドアを閉める

デイリー

- 19 翔のハーブ焼き 22 翔のからあげ 25 オープン天ぶら 20 スペアリブ 23 エビフライ 26 焼きそば 21 豚肉の野菜ロール 24 ヒレカツ 27 チンジャオロウン





食品の置きかた


テーブルプレートの中央に置く





食品が2個以上の場 テーブルプレート

中央部分の温度をはかっています ので飲みものを端に置くと正しく 温度がはかれずに加熱しすぎや加 熱ムラとなり沸とうしたり、仕上 がりが悪くなる場合があります。 また加熱室から取り出した後でも 突然沸とうして飛び散り、やけど することがあります。



3牛乳、4お酒は仕上がり設定の 目盛を記憶します。

りに調節する



を押す

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加 熱が終ります。

調理後は、ふきんな どで庫内やドアの水 滴をよくふきとって ください。 → P.36

3牛乳のコツ (オート調理)

1回であたためられる分量 は1~4杯(本)です。


1mL = 1cc

飲みものの種類	1 杯分の分量
牛 乳	200mL(冷蔵)
コーヒー	150mL
水	180mL
お茶	180mL

容器の7~8分目が適量です。

お酒のコツ → P.46

容器に対して少量(1/2量以下)しか入れないと、加熱室から取 り出した後でも、突然沸とうして飛び散り、やけどすること がありますので手動調理で加熱します。 → P.26、27



牛乳は冷蔵室から出したてのものを使います 牛乳びんでの加熱はできません。



(オート調理)7葉・果菜 8根菜 のコツ

加熱する分量は 7葉・果菜 で100~300g 8根菜 で100~600gです。













7 葉·果菜

8 根菜

ほうれん草、小松菜など 葉が食べられるもの

なす、かぼちゃなど果実や 種子が食べられるもの

カリフラワー、ブロッコリーなど 花弁やつぼみが食べられるもの





じゃがいも、さつまいもな ど地中にある根茎や根が食 べられるもの

ラップで包みテーブルプレートの中央に直接にのせて 丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱す るときは、中央に寄せてまとめてラップに 包んで加熱します。



(火災の原因) 分量が100g未満のときはオート調理で 加熱しない。

レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → P.26

クッキングシートなどの紙類で包んで 加熱しない。

調

理

_{オート調理} 5 半解凍 6 解凍 の<u>コツ</u>

冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。(冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったものを使います。) 一度に解凍できる分量は、100~600gです。

加熱室は冷ましてから使ってください。

加熱室が熱いと「【間」を表示して加熱できません。

グリル、オーブンの使用後は加熱室やテーブルプレートが熱くなっています。発泡スチロールのトレーが溶け たり、加熱しすぎることがあります。充分冷ましてから使ってください。

発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には使用しないでください。

形、厚みが均一でないものはアルミホイルを使って解凍

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻き ます。頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍

すると、変色や煮えが防げます。

アルミホイルが加熱室壁面やドアファインダーに触れると火花(スパーク)が出て、テーブル プレートやドアファインダーが割れる恐れがあります。



ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央にのせて解凍します。陶磁器や耐熱性の皿などは使 わないでください。トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシートかペーパータオルを敷いて 解凍します。

解凍後そのまましばらく置き自然解凍をします。

次の場合は手動調理で途中様子を見ながら解凍します。

調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで4~ 5分です。

レンジ 200W で加熱 する。

分量が100g未満の場合 100g バラバラになって凍って 未満 いるもの 解凍が足りなかったとき -20 以下の冷凍食品 (オート調理で加熱不足の場合) 冷凍保存温度は - 18 を基準にしています。 レンジ 100W で加熱する。



とけかけている食品 とけかけて いる部分 レンジ 100W または レンジ 200W で加熱

6 解凍の使い分け ォート調理 5 半解凍

さしみを解凍後、そのまま生で食べる場合: 5 半解凍



食品の中心が、少し凍って いる状態に仕上がりますの で、サクサクと包丁で切り やすく、食卓に出すとき食 べごろになります。

肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合: 6 解凍



薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節やや強に合わせ て解凍します。

上手な冷凍保存 フリージング かコツ

材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、2~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。 ラップなどでピッタリ密封をします。 **1**厚さ2~3cm

魚の下ごしらえは


魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。 バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

オート調理

(角皿スチーム)

お知らせドアを開けると電源が入ります。





角皿の出し入れは、

やけどの恐れがある

ので、厚めの乾いた

ふきんやお手持ちの オーブン用手袋を使

角皿に残った熱湯に注意して取

取り出した角皿は、熱に弱い場 所には置かないでください。開

子供や幼児が触れないように気

破れたオーブン用手袋や水にぬ

れたふきんは使わないでくださ

いたドアの上に置きます。

り出してください。

をつけてください。

い。

角皿にペーパータオルを二重に敷き食 品を入れた容器を置き、水を入れる。

ペーパータオルを敷くのは 型や容器のすべり止めのため 熱い残り湯をこぼれにくくする



角皿を下段に入れ、ドアを 閉める

を押す

∨ ∧ を押し 希望のメニュー 番号を選択する



お好みにより を押し希望の仕上が りに調節する





を押す

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

> 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加 熱が終ります。

調理後は、ふきんな どで庫内やドアの水 滴をよくふきとって ください。 → P.36



24

25